

C-2000 SCRUB



Alkalno razmaščevalno čistilo za čistilne avtomate



Pakiranje:

LSDE088: 4 l kanister – 4 kom.



SPLOŠNI ZDRAVSTVENI REGISTER ZA
PREHRANO
37-0000271/M

Proizvajalec registriran pri BVQI:
N° ESPMDD006325/ISO 14001
UMWELTMANAGEMENT

ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI TENZIDI $\geq 90\%$ V SKLADU S:
Predpis 648/20047CE

Opis:

Koncentrirano alkalno razmaščevalno nepeneče čistilo. Posebaj primerno za odstranjevanje vseh vrst organskih in mineralnih maščob z industrijskih tal in površin. Izdelano na bazi novih neionskih nepenečih tenzidov. Zaradi nizke stopnje penjenja in visoke vlažnostne kapacitete je zelo primerno za uporabo s čistilnimi avtomati.

Delovanje:

Čistilno in razmaščevalno sredstvo za nepremazana tla. Posebaj primerno za čistilne avtomate in enokolutne čistilne stroje.

Navodila za uporabo:

Za ekstremno umazanijo avtomati 1:10, enokolutni stroji 1:5.
Za močno umazanijo avtomati 1:20, enokolutni stroji 1:10.
Za normalno umazanijo avtomati 1:30, enokolutni stroji 1:15.

Tehnični podatki:

LASTNOSTI:

Čistilo za čiščenje in razmaščevanje površin –nepeneče, dobro veže vlago, odišavljeno.

* TEHNIČNI PODATKI:

Fizikalne lastnosti: Tekočina

Barva: Rumeno-rjava

Vonj: Karakterističen, parfumiran

Gostota: (20 °): 1.107 +/- 0.002 Gc/cc

PH (20°): 13 +/- 0.5

* SESTAVA: Lugi, neionski tenzidi, Hydrotrop, dišave.

Shranjevanje in skladiščenje:

Tesno zaprto v originalni embalaži. Varovati pred mrazom in vročino. Ne sme zmrzniti. Varovati pred neposredno sončno svetlobo.

Varnost in rokovanje:

Vsebuje natrijev hidroksid. Povzroča hude opekline. Če pride v stik z očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati nalepko. Ne zaužiti. Nositi primerno zaščitno obleko. Nositi primerne zaščitne rokavice. Nositi zaščito za oči/obraz. Hraniti izven dosega otrok. Za profesionalne uporabnike je na voljo varnostni list.
ZA PROFESIONALNO UPORABO

Navodilo:

Pri zaužitju takoj obvestite center za zastupitve in poiščite zdravniško pomoč.

V kolikor imate vprašanje o izdelku in uporabi pokličite na 02 561 1762 ali nam pišite na info@omegadoo.si



OPOZORILO: Thomil jamči za kvaliteto izdelka ob ustrezni uporabi, ne pa ob nenamenski in napačni uporabi.

OMEGA d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja Radgona, E: info@omegadoo.si W: www.omegadoo.si