

## posebna čistila

# USR Čistilo za ultrazvočno čiščenje

### Opis izdelka

Naš ultrazvočni čistilec kopeli je idealna rešitev za vse vaše potrebe po čiščenju, ko gre za ultrazvočne kopeli. Ta posebej oblikovana čistilna raztopina je zasnovana tako, da brez napora odstrani tudi najbolj trdovratno umazanijo in hkrati zaščiti vašo opremo.

### Značilnosti in prednosti:

- **Visoko učinkovita čistilna formula:** Naše čistilo za ultrazvočno kopalno prodre globoko v umazanijo in hitro ter temeljito raztopi maščobo, olje, umazanijo in drugo umazanijo.
- **Nežno in varno:** Sestava ni le učinkovita, ampak tudi nežna do občutljivih materialov, kot so kovina, steklo, plastika in keramika. Lahko ste prepričani, da vaši dragoceni predmeti ne bodo poškodovani.
- **Univerzalna uporaba:** Idealno za čiščenje nakita, očal, zobnih protez, orodja, ur, medicinskih instrumentov in še veliko več. Popoln za uporabo v laboratorijih, delavnicah, praksah in doma.
- **Okolju prijazno:** Naša formula je biorazgradljiva in ne vsebuje močnih kemikalij, ki škodujejo okolju. Čistilo lahko uporabljate brez skrbi, da boste pustili škodljive ostanke.
- **Enostaven za uporabo:** Preprosto dodajte primerno količino čistila v ultrazvočno kopalno in vanjo položite predmete. Čistilo deluje hitro in učinkovito ter vam v hipu zagotovi bleščeče čiste rezultate.

### Uporaba/odmerjanje

- **Odmerjanje:** V ultrazvočno kopalno dodajte majhno količino čistila (odvisno od stopnje umazanosti cca. 0,2 - 0,5 % na 1 L).
- **Čas čiščenja:** Nastavite čas čiščenja glede na vrsto in stopnjo umazanije predmetov, ki jih želite očistiti. Običajno je dovolj 3-10 minut.
- **Izpiranje:** Po čiščenju predmete temeljito sperite s čisto vodo in posušite.

**Lastnosti izdelka:** belkasta tekočina.

**pH vrednost (konc.):** 2.5

**Sestavine:** V skladu z Uredbo o detergentih 648/2004/ES:  
neionske površinsko aktivne snovi: 5% - 15%

Varnostni list je na voljo na zahtevo za profesionalne uporabnike.

**Pakiranje:** 1 L plastenka

**Št. izdelka:** 217

**šifra izdelka:** -

**Shranjevanje:** Hraniti pred zmrzaljo in zaščititi pred vročino.



## OTTO OEHME GMBH

D-90584 Allersberg | Industriestraße 20  
Telefon: 09176/9805-0 | Faks: 09176/9805-55  
[e-pošta zaščiten] | www.oehme-lorito.de

Vse informacije v našem tehničnem listu izdelkov temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in raziskavah ter ustrezajo našemu trenutnemu stanju znanja. Ne moremo pa natančno preveriti načinov obdelave in lastnosti materiala v predmetu. Zaradi tega podajamo samo splošna navodila za obdelavo. Vrednost dela je odvisna od strokovne izvedbe s strani uporabnika. V primeru dvoma o kompatibilnosti materiala, ki se obdeluje, se uporabnik zavezuje, da bo izdelek testiral na neopaznem mestu in po potrebi poiskal tehnično pomoč. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za nepopolne ali nepravilne podatke v podatkovnem listu. Vsi predhodni podatkovni listi o izdelku s tem podatkovnim listom postanejo neveljavni.